

ZAZU

Felix, Robin, Becky

BABY COMFORTER

WITH HEARTBEAT SOUND



Felix the fox



Robin the racoon



Becky the bunny

SELECT YOUR LANGUAGE



MANUAL



HANDLEIDING



GUIDE
D'UTILISATION



BEDIENUNGS
ANLEITUNG



ANVÄNDAR
MANUAL



BRUKERMANUAL




OHJEKIRJA



BRUGERMANUAL



INSTRUKCJA
OBSŁUGI



MANUAL
DE USUARIO



UŽIVATELSKÝ
MANUÁL



POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA



KORISNIČKI
PRIRUČNIK



A NAVODILA
ZA UPORABO



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΤΗ



HASZNÁLATI
UTASÍTÁS



ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА



ITALA MANUALE
UTENTE IAN



说明书



說明書




JUHENDV




ROKASGRĀMATA



MANUAL



УПЪТВАНЕ ЗА
УПОТРЕБА



ІНСТРУКЦІЯ

MANUAL

BABY COMFORTER



Place 3x AAA batteries (not included).
Only use alkaline batteries, no zinc carbon.

A Turn the module ON/OFF with **BUTTON A**

Select your preferred song:

- C** A loop of 3 traditional lullabies
- D** Nature sound
- E** Heartbeat sound
- F** White noise

The sound will automatically switch off after 10 minutes.

G Set the desired sound volume with **BUTTON G**

B Cry sensor ON/OFF

If your baby starts crying, the last played song will automatically switch back on.

Note *The cry sensor will stay active for 12 hours. The sensitivity of the sensor will be influenced by distance and by objects in between sensor and baby.*

H Shake sensor ON/OFF

To manually reactivate the sound with the last played melody, just shake the soft toy.

Pacifier holder Attach your pacifier to the blanket with the velcro strap.

Velcro loop Use the velcro loop to hang Felix, Robin or Becky onto the cot, stroller or carseat.



⚠ WARNING! SAFETY GUIDELINES

- IMPORTANT! keep for future reference.
- This ZAZU product is fully compliant with the EU, CA, AU, NZ, RU, CH & USA legislation.
- Please keep the packaging away from small children.
- Please ensure that the product is kept out of reach of small children and never allow your child to play with the batteries.
- This product works with 3x AAA 1.5 V batteries (not included).
- Only use the specified batteries.
- Remove empty batteries from the product.
- Batteries should only be placed by adults.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-Zn), or rechargeable (Ni MH) batteries.
- Only use alkaline batteries, no zinc carbon.

- Non-rechargeable batteries cannot be charged.
- Batteries should be placed in the correct polarity.
- Do not short-circuit the power terminal.
- When not in use please switch the product OFF completely
- Do not place inside the cot or too close to the baby.
- The plush can be washed by hand and air dried, but remove the module beforehand.
- This product is intended for indoor use and is not water resistant. Please keep dry.
- For cleaning do not immerse in water, but wipe with a damp cloth.
- Do not try to disassemble the product if it stops working. Please contact customer service.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



HANDLEIDING



KNUFFEL DOEKJE MET HARTSLAG GELUID

Plaats 3x AAA batterijen (niet meegeleverd).

Gebruik alleen alkalinebatterijen, geen zinkkoolstof.

A Zet de module AAN/UIT met **KNOP A**

Kies je melodie door op **KNOP C-F** te drukken:

- C** Een loop van 3 traditionele slaappliedjes
- D** Natuurgeluiden
- E** Hartslag
- F** Witte ruis

Het geluid schakelt na 10 minuten automatisch uit.

G Stel het gewenste volume in met **KNOP G**

B Huil sensor AAN/UIT

Zodra je baby gaat huilen, schakelt de laatst gespeelde melodie weer automatisch aan.

Noot De huilsensor blijft 12 uur actief.

De gevoeligheid van de sensor wordt beïnvloed door afstand en door objecten tussen sensor en baby.

H Schud sensor AAN/UIT

Om het het laatst gespeelde nummer te activeren, hoef je de knuffel alleen maar even te schudden.

Speenhouder Bevestig de speen aan het knuffeldoekje met het klittenband.

Klittenband Gebruik de klittenband om Felix, Robin of Becky aan het bed, de kinderwagen of het autostoeltje te hangen.



⚠ BELANGRIJK! VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- BELANGRIJK! Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- Deze ZAZU product voldoet aan de EU, CA, USA, AU, CH, RU en NZ wet- en regelgeving.
- Houd de verpakking uit de buurt van kleine kinderen.
- Zorg ervoor dat het product uit de buurt is van kleine kinderen en laat uw kind niet spelen met de batterijen.
- Dit product werkt op 3x AAA batterijen (niet inbegrepen).
- Gebruik alleen de gespecificeerde batterijen.
- Verwijder lege batterijen uit het product.
- Batterijen dienen door volwassenen geplaatst te worden.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkaline, normale en/of oplaadbare batterijen door elkaar.
- Gebruik alleen alkalinebatterijen, geen zinkkoolstof.
- Niet oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen.

- Plaats de batterijen in de juiste polariteit.
- Veroorzaak geen kortsluiting.
- Wanneer niet in gebruik, schakel het product geheel uit.
- Plaats niet in het bedje of te dicht bij de baby.
- De pluche knuffel kan met de hand gewassen worden en in de lucht laten drogen, verwijder wel vantevoren de module.
- Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en is niet waterbestendig. Houdt het product droog.
- Voor reinigen niet in water onderdompelen, maar met een vochtige doek reinigen.
- Probeer het product niet uit elkaar te halen als het niet meer functioneert. Contact de klantenservice.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl





GUIDE D'UTILISATION

DOUDOUS MUSICALES

Placez 3 piles AAA (non incluses). Utilisez des piles alcalines exclusivement, pas de ZINC-carbone.

A Activer le module sonore avec **BOUTON A**

Sélectionnez votre mélodie en appuyant sur les **BOUTON C-F**:

- C** Une boucle de 3 berceuses traditionnelles
- D** Sons de la nature
- E** Battement de cœur: imite le rythme cardiaque de maman
- F** Cascade

Le son s'arrêtera automatiquement après 10 minutes.

G Réglez le niveau sonore désiré avec **BOUTON G**

B Capteur de son ON/OFF

Si votre bébé commence à pleurer, la dernière chanson jouée se remettra automatiquement en route.

Note *Le capteur de pleurs restera actif pendant 12 heures. La sensibilité du capteur sera influencée par la distance et par les objets entre les capteurs et bébé.*

H Capteur de secousse ON/OFF

Pour réactiver manuellement le son de la dernière mélodie jouée, il suffit de secouer la peluche.



Attache sucette Fixez la sucette à la couverture à l'aide de la bande velcro.

Boucle velcro Utilisez la boucle velcro pour accrocher Felix, Robin ou Becky au berceau, à la poussette ou au siège auto.

⚠ IMPORTANT! LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

- IMPORTANT! Conservez ce manuel pour consultation future.
- Ce produit de ZAZU est tout à fait conforme aux textes législatifs suivants de l'UE, CA, AU, NZ et USA.
- Maintenir l'emballage hors de portée des enfants.
- Veillez à ce qu'il soit hors de portée des jeunes enfants et n'autorisez jamais vos enfants à jouer avec ou les piles.
- Ce produit fonctionne avec 3 piles AAA de 1,5 V (non incluses).
- Utilisez uniquement les piles spécifiées.
- Retirez les piles usagées du module.
- Les piles doivent être placées uniquement par des adultes.
- Ne mélangez pas de piles neuves et anciennes.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-Zn) ou rechargeables (Ni MH).
- Utilisez des piles alcalines exclusivement, pas de ZINC-carbone.
- Les piles non rechargeables ne peuvent pas être chargées.

- Les piles doivent être correctement placées selon la polarité.
- Ne pas court-circuiter la borne d'alimentation.
- Lorsqu'il n'est pas en marche, veuillez éteindre le produit complètement.
- Ne pas le placer à l'intérieur du lit ou trop près du bébé.
- La peluche peut être lavée à la main et doit sécher à l'air libre. Veuillez retirer le module de l'intérieur de la peluche avant lavage.
- Gardez le produit et l'adaptateur à l'abri de l'humidité et de la moisissure. Les deux sont destinés exclusivement à un usage en intérieur.
- N'immergez jamais dans l'eau, pour le nettoyage, mais essuyez avec un chiffon humide.
- N'essayez pas de démonter la lumière si elle cesse de fonctionner. Veuillez contacter notre service clients.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl





BEDIENUNGSANLEITUNG

BABY KUSCHELTUCH MIT HERZZSCHLAGGERÄUSCH

Legen Sie 3 AAA-Batterien ein (nicht enthalten).
Verwenden Sie nur Alkaline-Batterien, keine ZINC-Kohle.

A Sie können das Modul mit **TASTEN A** EIN/AUS schalten.

Wählen Sie die gewünschte Melodie mit den

TASTEN C-F:

- C** Eine Schleife von 3 traditionellen Schlafliedern
- D** Naturgeräusche
- E** Herzschlag
- F** weißes Rauschen

Die Melodie schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab.

G Bestimmen Sie die Lautstärke **TASTEN G**

B Geräuschsensor ON/OFF

Wenn Ihr Baby zu weinen beginnt, wird das zuletzt gespielte Lied automatisch erneut wiedergegeben.

Note *Der Schrei-Sensor bleibt 12 Stunden lang aktiv. Die Empfindlichkeit des Sensors wird beeinflusst nach Entfernung und nach Objekten zwischen Sensor und Baby.*

H Schüttelsensor ON/OFF

Um die Wiedergabe der zuletzt gespielten Melodie manuell zu aktivieren, schütteln Sie das Kuscheltier.

Schnullerhalter Befestigen Sie den Schnuller mit dem Klettband an dem Tuch.



Klettverschluss-Schleife

Nutzen Sie die Klettverschluss-Schleife, um Felix, Robin oder Becky an das Kinderbett, den Kinderwagen oder den Autositz zu hängen.

⚠ WICHTIG! SICHERHEITSINFORMATION

- WICHTIG! Bewahren Sie diese Hinweise für künftige Fragen gut auf!
- Dieses ZAZU Produkt ist konform mit der Gesetzgebung der EU, US, CA, NZ, AUS."
- Bitte bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kinder auf.
- Stellen Sie sicher, dass es sich außerhalb der Reichweite von Kleinkindern befindet und erlauben Sie Ihrem Kind niemals mit den Batterien zu spielen.
- Dieses Produkt benötigt 3x AAA 1.5V Batterien (nicht enthalten).
- Verwenden Sie ausschließlich die genannten Batterien
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt.
- Batterien sollten nur von Erwachsenen gewechselt werden.
- Mischen Sie keine alten mit neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkaline-, Standard- (Zn-Kohle) oder wieder aufladbaren (Ni MH) Batterien miteinander.

- Verwenden Sie nur Alkaline-Batterien, keine ZINC-Kohle.
- Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht wiederaufgeladen werden.
- Achten Sie auf die korrekte Polarität beim Einsetzen der Batterien.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss an der Stromversorgung.
- Bei Nichtbenutzung schalten Sie das Product aus vollständig aus.
- Legen Sie das Kuscheltier nicht in das Kinderbett oder zu nah an das Baby.
- Das Plüschtier kann mit der Hand gewaschen und an der Luft getrocknet werden, nachdem das Modul entfernt wurde.
- Dieses Produkt ist nur für die Benutzung in Innenräumen geeignet und nicht wasserfest. Bitte vor Feuchtigkeit schützen.
- Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, falls es nicht mehr funktioniert. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



ANVÄNDARMANUAL

MJUKT DJUR



Kräver 3x AAA batterier (ingår ej). Använd endast alkaliska batterier, inget zink-kolbatteri.

A Slå modulen AV/PÅ med **A KNAPPEN**

Velg melodi ved å trykke på **KNAPPER C-F**:

- C** En slinga med tre tradisjonelle vuggeviser
- D** Naturlyder
- E** Hjerteslag
- F** Hvit støy

Lyden vil automatisk slå seg av etter 10 minutter.

G Juster ønsket lydnivå med **C KNAPPER**

B Lyd sensor AV/PÅ

Om babyen din begynner å gråte, vil den sist spilte sangen automatisk starte på nytt.

Note Gråtsensorn forblir aktiv i 12 timmar.

Sensors känslighet påverkasefter avstånd och av objekt mellan sensorn och baby.

H Riste sensor AV/PÅ

För å manuellt reaktivera lyden med den sist spilte melodien, rist leketøy.

Napphållare Fäst nappen på filten med kardborrebandet.

Kardborreband Använd kardborrebandet för att hänga Felix, Robin eller Becky på barnsängen, barnvagnen eller bilbarnstolen.



⚠ VIKTIGT! TEKNISK INFORMASJON

- VIKTIGT! Spara for framtidige bruk.
- Denne ZAZU produkt oppfyller samtlige bestemmelser i EU, CA, AU, NZ, CH, RU & USA lagstiftning.
- Hold forpackningen utom rekkehold for barn.
- Se till att den alltid är utom räckhåll för småbarn och tillåt aldrig ditt barn att leka med batterier.
- Den här produkten behöver 3x AAA 1.5 V batterier (ingår ej).
- Använd endast de specificerade batteriene. Byt ut tomme batterier från produkten. Batterier bör byttas ut av vuxna.
- Blanda inte gamle og nye batterier.
- Blanda ikke alkaliske, standard (kol-zink), eller oppladningsbare batterier (nickel-kadmium).
- Använd endast alkaliska batterier, inget zink-kolbatteri.

- Ikke-oppladningsbare batterier kan ikke laddas.
 - Batteriene ska plasseres i riktig polaritet.
 - Kortslut ikke strømuttaket.
 - Når modulen ikke er i bruk, slå av den helt.
 - Bør ikke plasseres i sängen eller for nära bebis.
 - Godsjuret kan tvättas för hand och lufttorkas efter att du tagit ut modulen, lufttorka.
 - Denne product er ikke vattentålig. Vänligen se till att den förblir torr.
 - Placera inte i vatten under rengöring, torka istället med fuktig trasa.
 - Försök inte att plocka isär lampen om den slutar fungera.
- Vänligen kontakta vår kundtjänst.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



BRUKERMANUAL



BABYDYNER

Bruker 3x AAA-batterier (ikke inkludert).
Bruk bare alkaliske batterier, ingen ZINC-karbon.

A Tænd/sluk for modulet med **KNAP A**

Vælg din melodi ved at trykke på:

- C** En sløyfe med 3 tradisjonelle vuggesanger
- D** Naturlyd
- E** Hjertelyd
- F** Hvid støj

Lyden slår seg av automatisk etter 10 minutter.

G Indstil det ønskede lydniveau **MED G**

B Lydsensor TIL/FRA

Hvis dit barn begynner at græde, så begynner den sist spillede melodi igen.

Note Gråtesensoren vil være aktiv i 12 timer.

Sensitiviteten til sensoren vil bli påvirket etter avstand og av gjenstander mellom sensoren og baby.

H Rystesensor TIL/FRA H: Hvis du vil genafspille den sist spillede melodi manuelt, skal du bare ryste bamsen.

Smokkholder Fest smokken til teppet med borrelåsremmen.

Borrelåsløkke Bruk borrelås for å henge Felix, Robin eller Becky på barneseng, barnevogn eller bilsete.



⚠ VIKTIG! TEKNISKE OPLYSNINGER

- VIKTIG! oppbevares for fremtidige referanser.
- Denne ZAZU nattlys er fullt kompatibelt med følgende EU, CA, AU, NZ, RU, CH & USA-lovgivninger.
- Oppbevar emballasjen utilgjengelig for barn.
- Sørg for at det holdes utilgjengelig for barn og aldri la barnet ditt leke med batteriene.
- Produktet bruker 3x AAA 1.5 V batterier (ikke inkludert).
- Bruk kun de nevnte batterier. Fjern flade batterier fra produktet.
- Batterier bør kun behandles af voksne.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaliske, standard (karbon-Zn) eller oppladbare (Ni MH) batterier.
- Bruk bare alkaliske batterier, ingen ZINC-karbon.
- Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades.

- Batterier skal plasseres i riktig polaritet.
- Ikke kortslutte strømterminalen.
- Slå av produktet når det ikke er i bruk
- Læg den ikke i vuggen eller for tætt på barnet.
- Når modulen er fjernet kan du håndvaske/lufttørke
- Dette produktet er ikke vanntett. Vennligst sørg for at den holdes tørr.
- Ikke legg nattlyset i vann ved rengjøring - tørk av det med en fuktig klut i stedet.
- Ikke forsøk å demontere lyset hvis det slutter å fungere. Vennligst kontakt vår kundeservice.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



OHJEKIRJA

PEHMEÄ LELULOHDUTTAJA

Aseta 3x AAA-paristoa (eivät sisälly). Käytä vain alkalineparistoja, älä sinkki-hiiliparistoja.

A Kytke moduuli PÄÄLLE/POIS **PAINIKKEELLA A**

Valitse melodia painamalla:

- C** Silmukka 3 perinteistä lullabies
- D** Luonnonääniin
- E** Syke
- F** Valkoista kohinaa

Äänet sammuvat automaattisesti 10 minuutin jälkeen.

G Säädä haluttu äänenvoimakkuutta **G**

B Ääni anturi PÄÄLLE/POIS

Jos vauva alkaa itkeä, viimeksi toistetun kappaleen kytkeytyy takaisin päälle.

Note *Itkuanturi pysyy aktiivisena 12 tuntia. Anturin herkkyyteen vaikuttaa etäisyyden ja anturin välissä olevien esineiden mukaan ja vauva.*

H Ravista anturi PÄÄLLE/POIS

Manuaalisesti aktivoida äänen kanssa viimeksi toistetun melodia, vain ravistella pehmolelu..

Tuttipidike Kiinnitä tutti riepuun tarranauhalla.

Tarranauhapidike Käytä tarranauhapa ripustaaksesi Felixin, Robinin tai Beckyn pinnasänkyyn, vaunuihin tai istuimeen.



⚠ TÄRKEÄÄ! TEKNINEN INFORMAATIO

- TÄRKEÄÄ! Pidä myöhempää käyttöä varten.
- Tämä ZAZU tuote on noudattaa seuraavaa EU, CA, AU, NZ & USA-lainsäädäntöä.
- Pidä pakkaus lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että laite pysyy pienten lasten ulottumattomissa, äläkä koskaan anna lapsen paristoilla.
- Tämä tuote toimii 3x AAA 1,5 V paristoa (ei mukana).
- Poista tyhjät paristot tuotteesta
- Akut voisi saattaa aikuiset.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia pattereita
- Älä sekoita alkali-, tavallisia (hiili-Zn) ja ladattavia (Ni MH) pattereita.
- Käytä vain alkalineparistoja, älä sinkki-hiiliparistoja.
- Ei-ladattavia pattereita ei voi ladata.

- Paristot tulee asettaa oikeisiin napoihin.
- Älä oikosulje virtapäättettä.
- Kun sitä ei käytetä, Käytä laitetta kokonaan pois päältä
- Älä laita sisälle pinnasänky tai liian lähelle vauvaa.
- Kun heijastinmoduli on poistettuna, voit käsinpestä tuotteesta
- Tämä tuote ei ole vedenkestävä. Pidä kuivana.
- Älä upota veteen siivotessa, vaan pyyhi kostealla pyyhkeellä.
- Älä yritä purkaa valoa jos se lakkaa toimimasta.
- Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



BRUGERMANUAL

SLUMRETÆPPER

Placer 3x AAA batterier (ikke inkludert).

Brug kun alkaliske batterier, uden ZINC-kulstof.

A TÆND/SLUK for modulet med **KNAP A**

Vælg din melodi :

- C** En løkke med 3 traditionelle vuggeviser
- D** Naturlyd
- E** Hjertelyd
- F** Hvid støj

Lyden slukkes automatisk efter 10 minutter.

G Indstil det ønskede lydniveau med **KNAP G**

B Lydsensor TIL/FRA:

Hvis dit barn begynder at græde, så begynder den sidst spillede melodi igen.

Note Grætsensoren forbliver aktiv i 12 timer.

Sensorens følsomhed påvirkes efter afstand og af objekter imellem sensoren og baby.

H Rystesensor TIL/FRA

Hvis du vil genafspille den sidst spillede melodi manuelt, skal du bare ryste bamsen.

Sutteholder Sæt din sut fast på tæppet med velcrobåndet.

Velcroløkke Brug velcroløkken til at hænge Felix, Robin eller Becky fast på barnesengen, klapvognen eller bilsædet.



VIGTIGT! TEKNISKE OPLYSNINGER

- VIGTIGT! Gem for fremtidig reference.
- Denne ZAZU produktet opfylder f.lgende EU, CA, AU, NZ, RU, CH & USA lovgivning.
- Hold emballagen væk fra børn.
- Skal holdes væk fra små børn, og børn må ikke lege med batterierne.
- Produktet bruger 3x AAA 1.5 V batterier (ikke inkluderet).
- Brug kun de specificerede batterier.
- Fjern flade batterier fra modulet.
- Batterier bør kun behandles af voksne.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaliske, standard (karbon-Zn) eller oppladbare (Ni MH) batterier.

- Brug kun alkaliske batterier, uden ZINC-kulstof.
- Ikke-genopladelige batterier kan ikke oplades.
- Batterier skal placeres i den korrekte polaritet.
- Kortslutte ikke strømterminalen.
- Sluk for produktet, når den ikke er i brug.
- Læg den ikke i vuggen eller for tæt på barnet.
- Efter at have fjernet modulet kan det håndvaskes, lufttørre.
- Dette produkt er ikke vandtæt. Venligst sørg at det holdes tørt.
- Læg ikke natlyset i vand ved rengøring - tør af med en fugtig klud i stedet.
- Forsøg ikke at demontere lyset, hvis det ikke længere fungerer.
- Kontakt venligst vores kundeservice.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



INSTRUKCJA



PRZYTULANKA USYPIANKA

Umieść 3 baterie AAA (brak w zestawie).

Używaj tylko baterii alkalicznych, nie używaj cynkowo-węglowych.

- A** Naciśnij **PRZYCISKU A** aby włączyć moduł dźwiękowy.

Wybierz swoją melodię:

- C** Pętla 3 tradycyjnych kotysanek
- D** Dźwięki przyrody
- E** Dźwięk bicia serca
- F** Biały szum i

Dźwięk wyłączy się automatycznie po 10 min.

- G** Ustaw żądany poziom głośności **PRZYCISKU G**

- B** Czujnik dźwięku ON/OFF **B**:

Jeśli twoje dziecko zacznie płakać, ostatnio odtworzona piosenka automatycznie włączy się ponownie.

Uwaga Czujnik płaczu pozostanie aktywny przez 12 godzin. Wpłynie to na czułość czujnika według odległości i obiektów między czujnikami i dzieckiem.

- H** Czujnik ruchu ON/OFF

Aby ręcznie reaktywować ostatnio graną melodię, porusz urządzeniem.

Uchwyt na smoczek Przymocuj smoczek do kocyka za pomocą paska na rzep.



Pętka na rzep Użyj pętli na rzep, aby zawiesić Felixa, Robina lub Becky na łóżeczku, wózku lub foteliku samochodowym.

⚠ WAŻNE! INFORMACJE TECHNICZNE

- WAŻNE! Zachowaj na przyszłość.
- Ten produkt ZAZU jest w pełni zgodny z przepisami UE, CA, AU, NZ, CN, RU i USA.
- Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie pozwalaj dziecku bawić się bateriami.
- Produkt działa z bateriami 3x AAA 1.5 V (brak w zestawie).
- Używaj tylko określonych baterii.
- Wyjmij puste baterie z produktu.
- Baterie powinny być wkładane tylko przez osoby dorosłe.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii
- Nie mieszać alkalicznych, standardowych (węgiel-Zn) ani do ponownego ładowania.
- Nie można ładować baterii jednorazowych.
- Baterie powinny być umieszczone zgodnie z polaryzacją.

- Nie zwieraj styków lub obwodów zewnętrznych.
- Używaj tylko baterii alkalicznych, nie używaj cynkowo-węglowych.
- Kiedy nie jest używany, całkowicie wyłączyć urządzenie.
- Nie umieszczaj w łóżeczku ani zbyt blisko dziecka.
- Plusz można prać ręcznie i suszyć powietrzem, ale wcześniej wyjąć moduł.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie jest wodoodporny.
- Czyścić należy tylko za pomocą wilgotnej ściereczki, nie zamacać.
- Nie należy rozmontowywać lampki, w przypadku awarii należy skontaktować się z serwisem.

Wyprodukowano przez ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



MANUÁL



DĚTSKÝ USÍNÁČEK SE ZVUKEM TLUKOTU SRDCE

Vložte 3x AAA baterie (nejsou součástí).

Používejte pouze alkalické baterie, nepoužívejte zinkochloridové.

A Zapněte zvukový modul **TLAČÍTKEM A**

Vyberte si melodii:

- C** 3 Tradiční ukolébavky
- D** Tlukot srdce
- E** Tlukot srdce
- F** Zvuky přírody

Zvuk se automaticky vypne po 10 minutách.

G Nastavte požadovanou hlasitost **TLAČÍTKA G**

B Senzor zvuku ON/OFF

Pokud dítě začne plakat, automaticky se zapne poslední přehrávaná melodie.

Poznámka Senzor plačání zůstane aktivní po dobu 12 hodin. Citlivost senzoru bude ovlivněna vzdáleností a objekty mezi senzorem a dítětem.

H Senzor zatřesení ON/OFF

Chcete-li ručně aktivovat zvuk zatřeste se zvířátkem.

Strážce dudlíku Připevněte dudlík na muchláška pomocí suchého zipu.

Poutko na suchý zip Pomocí poutka na suchý zip zavěste Felixe, Robina nebo Becky na dětskou postýlku, kočárek nebo autosedačku.



⚠ VAROVÁNÍ! TECHNICKÉ INFORMACE

- DŮLEŽITÉ! Uchovejte si tyto instrukce pro budoucí použití.
- Tento výrobek splňuje všechny potřebné normy a regulace EU, CA, AU, NZ, CH, RU & USA.
- Uchovávejte obal od malých dětí
- Ujistěte se, že je mimo dosah malých dětí a nedovolte, aby si dítě hrálo s bateriemi.
- Modul pracuje na 3x AAA 1,5V baterie (nejsou součástí).
- Používejte pouze určené baterie.
- Vyměňte z modulu vybité baterie.
- Baterie by měly být umístěny pouze dospělými osobami.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-Zn) nebo dobíjecí (Ni MH) baterie.
- Nedobíjecí baterie nelze dobíjet.
- Baterie by měly být umístěny se správnou polaritou.

- Nezkratujte napájecí terminál.
- Používejte pouze alkalické baterie, nepoužívejte zinkochloridové.
- Nepoužíváte-li hračku přepněte modul do polohy OFF.
- Neumisťujte do dětské postýlky nebo příliš blízko k dítěti.
- Plyš lze ručně prát a vysušit na vzduchu, ale předem vyjměte modul.
- Tento produkt není odolný vůči vodě, uchovávejte jej prosím v suchu.
- Neponořujte do vody. Před čištěním odpojte napájecí kabel.
- Omývejte vlhkým hadříkem.
- Nepokoušejte se rozebírat produkt pokud přestane fungovat.
- Obrat se prosím na náš zákaznický servis.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



MANUÁLNY



DETSKÝ ZASPÁVAČIK SO ZVUKOM TLKOTU SRDCA

Vložte 3 batérie AAA (nejsou součástí).
Používajte len alkalické batérie, nepoužívajte
karbónové.

A Zapnite zvukový modul **TLAČIDLOM A**

Vyberte si melódiu:

- C Slučka 3 tradičných uspávanky
- D Zvuky prírody
- E Tlkot srdca
- F Biely šum

Zvuk sa automaticky vypne po 10 minútach.

G Nastavte požadovanú hlasitosť

TLAČIDLOM G

B Senzor zvuku ON/OFF

Ak dieťa začne plakať, automaticky sa zapne
posledná prehrávaná melódia.

Poznámka Senzor plaču zostane aktívny 12 hodín.

*Citlivosť senzora bude ovplyvnená vzdialenosťou
a predmetmi medzi senzormi a dieťaťom.*

H Senzor zatrasení ON/OFF

Ak chcete manuálne aktivovať zvuk zatrasť
so zvieratkom.

Strážca cumlíka Pripevnite cumlík na muchláčka
pomocou suchého zipsu.



Pútko na suchý zips

Pomocou pútka na suchý zips
zaveste Felixa, Robina alebo Becky na detskú postieľku,
kočík alebo autosedačku.

⚠ POZOR! BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- DŮLEŽITÉ! Uchovajte si vyššie uvedené informácie pre budúce použitie.
- Tento výrobok spĺňa všetky potrebné normy a regulácie EÚ, CA, AU, NZ, CH, RU & USA.
- Uchovávajte obal od malých detí.
- Uistite sa, že je mimo dosahu malých detí a nedovoľte, aby si dieťa hralo s batériami.
- Tento produkt pracuje na 3x AAA 1,5V batérie (nejsou součástí).
- Používajte iba určené batérie.
- Vytiahnite z produktu prázdne batérie.
- Výmena a dobíjanie batérii by mala byť vykonávaná dospelou osobou alebo pod jej dohľadom.
- Nemiešajte staré a nové batérie
- Nemiešajte a alkalické, batérie (Carbon-Zn) alebo batérie dobíjacie (Ni MH).

- Nenabíjateľné batérie sa nedajú nabíjať.
- Batérie musia byť vložené so správnu polaritou.
- Neskratujte napájaciu svorku.
- Používajte len alkalické batérie, nepoužívajte karbónové.
- Ak nepoužívate produkt prepnite produkt do polohy OFF.
- Neumiestňujte do detskej postieľky alebo príliš blízko k dieťaťu.
- Plyš možno ručne prať a vysušiť na vzduchu, ale vopred vyberte modul.
- Tento produkt nie je odolný voči vode, uchovávajte ho p rosím v suchu.
- Neponárajte do vody. Pred čistením odpojte napájací kábel. Umývajte vlhkou handričkou.
- Nepokúšajte sa rozoberať produkt ak prestane fungovať.
- Obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



PRIRUČNIK

DJEČJA TJEŠILICA



Umetnite 3x AAA baterije (nisu priložene).
Koristite samo alkalne baterije, ne cink-ugljik baterije.

A Uključite/isključite zvučni modul **GUMBOM A.**

Izberite svoju najdražu melodiju:

- C** Set od 3 tradicionalne uspavanke
- D** Zvukove prirode
- E** Zvuk otkucaja srca
- F** Bijeli šum

Zvuk se automatski isključuje nakon 10 minuta

G Postavite željenu jakost zvuka **GUMBOM G.**

- B** Uključivanje/isključivanje senzora plača
Ako vaš mališan počne plakati, automatski se ponovno uključi zadnja reproducirana melodija.

Upozorenje: *Senzor plača ostaje aktivan 12 sati.
Na osjetljivost senzora utječe udaljenost i predmeti koji se nalaze između senzora i mališana.*

- H** Uključivanje/isključivanje senzora trešnje
Ako želite ručno ponovno aktivirati zvuk sa zadnjom reproduciranom melodijom, samo protresite meku igračku.

Držalo za dudu: Pričvrstite dudu na dečicu pomoću trake s čičkom.

Petlja s čičkom: Koristite petlju s čičkom ako želite objesiti tješilicu Feliks, Robin ili Becky na dječji krevetić, kolica ili autosjedalicu.



⚠ TEHNIČKE/SIGURNOSTNE INFORMACIJE

- VAŽNO! Poshranite za kasniju upotrebu.
- Proizvod zadovoljava i nadmašuje sve EU, CA, AU, NZ, CH, RU & USA standarde i sigurnosne zahtjeve.
- Držite ambalažu podalje od male djece.
- Pobrinite se da proizvod bude izvan dosega male djece. Nikad ne dopustite da se vaše dijete igra s baterijama.
- Zvučni modul za djelovanje treba 3x AAA 1,5V baterije (nisu priložene). Koristite samo preporučene baterije.
- Istrošene baterije uklonite iz modula.
- Neka baterije umeće samo odrasla osoba.
- Ne mešajte starih in novih vrst baterij.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik-Zn) ili punjive (Ni-MH) baterije.

- Koristite samo alkalne baterije, ne cink-ugljik baterije.
- Nepunjive baterije ne mogu se napuniti.
- Baterije treba staviti prema pravilnom polaritetu.
- Ne stvarajte kratki spoj na terminalu za napajanje.
- Kada proizvod ne upotrebljavate, isključite ga u potpunosti.
- Nemojte stavljati u krevet ili preblizu djetetu.
- Nakon uklanjanja zvučnog modula, može se ručno prati i sušiti na zraku.
- Proizvod namijenjen je za upotrebu u zatvorenom prostoru i nije vodootporan. Pazite da bude na suhom.
- Kad čistite proizvod ne uranjajte ga u vodu, ali obrišite vlažnom krpom.
- Ne pokušavajte rastaviti proizvoda ako prestane raditi.
- Obratite se uvozniku ili prodavatelju.

Proizvođač i distributer ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
Nizozemska | info@zazu-kids.nl



PRIROČNIK

OTROŠKA NINICA



Vstavite 3x AAA baterije (niso priložene).
Uporabljajte samo alkalne baterije, ne cink-ogljik baterije.

A Vključite/izključite zvočni modul z **GUMBOM A**.

Izberite vašo najljubšo melodijo:

- C** Venček 3 tradicionalnih uspavank
- D** Naraven zvok
- E** Zvok srčnega utripa
- F** Beli šum

Zvok se samodejno izklopi po 10 minutah.

G Nastavite zeleno jakost zvoka z **GUMBOM G**

B Vključ/izključ senzorja joka

Če vaš malček začne jokati, se samodejno ponovno vklopi zadnja predvajana melodija

Opomba: Senzor joka ostane aktiven 12 ur.

Na občutljivost senzorja vplivajo razdalja in predmeti, ki se nahajajo med senzorjem in malčkom.

H Vključ/izključ senzorja tresenja

Če želite ročno ponovno aktivirati zvok z zadnjo predvajano melodijo, samo stresite mehko igračko.

Držalo za dudo: Pritrdite dudo na odejico s pomočjo traku velcro.



Zanka velcro: Uporabite zanko velcro, če želite obesiti ninico Feliks, Robin ali Becky na otroško posteljico, voziček ali avtomobilski sedež.

⚠ TEHNIČNE IN VARNOSTNE INFORMACIJE

- POMEMBNO! Shranite za poznejšo uporabo.
- Izdelek ustreza in presega vse EU, CA, AU, NZ & USA standarde in varnostne zahteve.
- Hranite embalažo izven dosega otrok.
- Zagotovite da je izdelek izven dosega najmlajših otrok. Nikoli ne dovolite, da se vaš otrok igra z baterijami.
- Ta izdelek deluje z 3x AAA 1,5V baterijami (niso priložene).
- Uporabljajte samo priporočene baterije
- Izpraznjene baterije izstavite iz izdelka
- Baterije naj vstavlja samo odrasla oseba.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte različnih vrst baterij alkalne, klasične (karbon-cink) ali za ponovno polnjenje (nikelj-kadmij) baterije.
- Koristite samo alkalne baterije, ne cink-ogljik baterije.

- Baterij, ki niso namenjene polnjenju, jih ni mogoče polniti.
- Baterije morajo biti nameščene v pravilni polariteti.
- Ne povzročajte kratkega stika na napajalnem terminalu.
- Kad ovaj proizvod ne upotrebljava, isključite ovaj proizvod
- Ne postavljajte izdelka v otroško posteljico oz. preblizu otroka.
- Igračko lahko ročno operete in posušite na zraku.
- Pred pranjem odstranite modul iz igračke.
- Izdelek ni vodoodporen. Poskrbite da je na suhem.
- Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo.
- Ne poskušajte razstaviti luči, če preneha delovati.
- Obrnite se na uvoznika.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΧΤΥΠΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ & ΛΕΥΚΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

Τοποθετήστε 3 Μπαταρίες AAA (Δεν περιλαμβάνονται).
Χρησιμοποιείτε μόνο Αλκαλικές Μπαταρίες
(No Carbon or ZINC).

- A** Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη μονάδα με το **ΚΟΥΜΠΙ A**. Επιλέξτε τη μελωδία που θέλετε:
- C** Ένας βρόχος με 3 παραδοσιακά νανουρίσματα
 - D** Ηχο της φύσης
 - E** Χτύπο καρδιάς
 - F** Λευκό ήχο
- Ο ήχος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά 10 λεπτά.

- G** Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο με το **ΚΟΥΜΠΙ G**

- B** Ενεργοποιήστε τον Έξυπνο αισθητήρα ON/OFF
Εάν θέλετε η τελευταία επιλεγμένη μελωδία να ξαναρχίσει να παίζει μόλις το μωρό κλάψει.

Ο αισθητήρας κραυγής θα παραμείνει ενεργός για 12 ώρες.
Η ευαισθησία του αισθητήρα θα επηρεαστεί από την απόσταση και από αντικείμενα μεταξύ του αισθητήρα και του μωρού.

- H** Αισθητήρα κίνησης ON/OFF
Εάν θέλετε η τελευταία επιλεγμένη μελωδία να ξαναρχίζει και να σταματάει και χειροκίνητα με το κούνημα του παιχνιδιού.

Θηλιά στήριξης πιπίλας Τοποθετήστε την πιπίλα στο Βέλκρο της κουβερτούλας.



Θηλιά Βέλκρο Χρησιμοποιείτε το Βέλκρο για να κρεμάσετε την κουβέρτα στην κούνια, στο καρότσι ή στο κάθισμα αυτοκινήτου.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κρατήστε όλες τις πληροφορίες για μελλοντική χρήση.
- Αυτό το προϊόν ZAZU συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ, της CA, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ.
- φυλάξτε την συσκευασία μακριά από τα παιδιά.
- Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά και μην επιτρέπεται στο παιδί σας να παίζει με τις μπαταρίες.
- Η συσκευή λειτουργεί με 3 μπαταρίες AAA (Δεν περιλαμβάνονται).
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις καθορισμένες μπαταρίες.
- Αφαιρέστε τις κενές μπαταρίες από το προϊόν.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται μόνο από ενήλικες.
- Μην αναμινύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μην αναμινύετε αλκαλικές, πρότυπες (άνθρακα-Zn) ή επαναφορτιζόμενες.
- Χρησιμοποιήστε μόνον Ακλακικές Μπαταρίες (Όχι απλές ψευδαργύρου-άνθρακα).

- Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται στη σωστή πολικότητα.
- Μην βραχυκυκλώνετε τον ακροδέκτη τροφοδοσίας.
- όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, απενεργοποιήστε εντελώς το προϊόν.
- Μήν τοποθετείτε το λούτρινο πολύ κοντά στο νεογέννητο.
- Το βελούδο μπορεί να πλυθεί με το χέρι και να στεγνώσει στον αέρα, αλλά να αφαιρέσετε το δομοστοιχείο εκ των προτέρων.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Παρακαλούμε διατηρήστε το στεγνό.
- μην τον καθαρίζετε με νερό αλλά με ένα υγρό πανάκι
- μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το φωτάκι αν σταματήσει να λειτουργεί αλλά επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl





HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZUNDIKENDŐ SZÍVDOBOGÁS HANGGAL

Helyezzen bele 3 db AA elemet (nem tartozék).
Csak alkáli elemmel használja, cink-szén elem kerülendő!

A Az **A GOMBBAL** tudja bekapcsolni a terméket.

Válassza ki a saját dallamát:

- C** 3 Hagyományos altatódal, ismételt lejátszással
- D** Természet hangjai
- E** Szívdobogás
- F** Fehér zaj

A kiválasztott dallam 10 perc után automatikusan kikapcsol.

G Válassza ki a kívánt hangerőt a **G GOMBBAL**

B Sírásérzékelő BE/KI (ON/OFF)

A gyermek sírására az utoljára játszott dallam automatikusan visszakapcsol.

Megjegyzés A sírásérzékelő 12 órán át aktív marad.

Az érzékelő érzékenységét befolyásolja a távolság és az érzékelő és a baba között lévő tárgyak.

H Rázásérzékelő BE/KI (ON/OFF)

Manuálisan, a plüss megrázásával lehet újraaktiválni az utoljára játszott dallamot.

Cumitartó Csatolja a cumit a tépőzárral a szundikendőhöz.

Tépőzár A tépőzárral tudja rögzíteni Felixet, Robint vagy Beckyt az ágyhoz, a babakocsihoz vagy a hordozóhoz.



⚠ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- FONTOS! A későbbiekben szükség lehet rá.
- Ez a ZAZU termék teljes mértékben megfelel az alábbi közösségek és államok jogszabályi előírásainak: EU, CA, AU, NZ, CN, RU és USA.
- A csomagolást tartsa gyermekektől távol!
- Tartsa elzárva kisgyermek elől és soha ne engedje játszani az elemekkel!
- Ez a termék 3 db AAA 1.5 V elemmel működik (nem tartozék).
- Csak a megadott típusú elemeket használja.
- Az üres elemeket mindig távolítsa el a termékből.
- Az elemek cseréjét csak felnőtt végezheti!
- Ne keverje a régi és az új elemeket."
- Ne keverje az alkáli, standard (szén-cink) vagy újratölthető (Ni-MH) elemeket.
- Csak alkáli elemmel használja, cink-szén elem kerülendő!

- A nem újratölthető akkumulátorok nem tölthetők fel.
- Az elemek a megfelelő polaritásba kell helyezni.
- Ne zárja rövidre a tápcsatlakozót.
- Amennyiben nem használja a terméket, kapcsolja ki teljesen.
- Ne helyezze a gyerekágyba vagy túl közel a babához.
- A plüss termék kézzel mosható, ha eltávolítjuk a belsejéből a kivetítőt. Szabad levegőn szárítsuk.
- Ez a termék beltéri használatra készült, és nem vízálló. Tartsa szárazon.
- A plüss kézzel mosható és szárítható, de előtte távolítsa el az egységet.
- Ne szerelje szét a terméket, ha nem működik!
- Lépjön kapcsolatba a forgalmazóval!

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ТРИМАЧ ПУСТУШКИ



Працює від 3-х батарейок типу AAA (не входять в комплект). Використовуйте тільки алкалінові батарейки, без ZINC-carbon.

A Ви можете включити звуковий модуль **КНОПКИ A**

Виберіть мелодію:

- C 3 традиційні колискові
- D звуки природи
- E Серцебиття
- F білий шум

Звук автоматично вимкнеться через 10 хв B.

G Регулюйте рівень гучності за допомогою **КНОПКИ G**

B Датчик крику ON/OFF

Якщо Ваша дитина почне плакати, звук автоматично включиться з останнє вибраною мелодією

Примітка Датчик крику залишатиметься активним протягом 12 годин. На чутливість датчика впливатимуть відстань і предмети між датчиком і немовлям.

H Датчик струшування ON/OFF

Щоб вручну активувати звук з останнє вибраною мелодією, просто струсіть м'яку іграшку.

Тримач пусташки Прикріпіть пусташку до комфортера за допомогою стрічки на липучці.

Липучка Використовуйте стрічку на липучці, щоб повісити Фелікса, Робіна або Беккі на дитяче ліжечко, коляску або автокрісло.



⚠ ВАЖЛИВО! ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- ВАЖЛИВО! Зберегти для довідок в майбутньому.
- Даний продукт відповідає вимогам безпеки EU, CA, AU, NZ, CH, RU & USA.
- Зберігайте упаковку у недоступному для дітей місці.
- Будь ласка переконайтесь, що прилад зберігається в недоступному для дітей місці і ніколи не дозволяйте дитині гратися з батарейками.
- цей товар працює на 3 x AAA батарейках 1,5 V (не входять в комплект).
- Використовуйте тільки зазначені батарейки.
- Видалити порожні батарейки з виробу.
- Батарейки повинні бути розміщені тільки дорослими.
- Не змішуйте старі та нові акумулятори.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинк) або акумуляторні (нікель-кадмієві) акумулятори.

- Використовуйте тільки лужні батарейки, без цинкового вуглецю.
- Батарейки, що не перезаряджаються, не можна заряджати.
- Батарейки слід розташовувати за правильною полярністю.
- Не коротіть клему живлення.
- Коли пристрій не використовується, будьласка включіть модуль OFF
- Не залишайте у ліжку або занадто близько до дитини.
- Вийнявши модуль, можна прати в режимі ручного прання з кондиціонером.
- Цей продукт Не є водонепроникним.
- Будьласка тримайте його сухим.
- Для очищення Не занурювати у воду, а протріть вологою ганчіркою.
- Не намагайтеся розібрати світильник у разі несправності.
- Зверніться у сервісну службу.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



MANUALE



DOU-DOU TRANQUILLIZZANTE

Inserisci 3x batterie AAA 1,5V (non incluse).

Utilizza solo batterie alcaline, no Zinco-Carbone.

A Accendi/Spegni il modulo con il **TASTO A**

Seleziona la tua melodia preferita:

- C** Una sequenza di tre ninnenanne tradizionali
- D** Suono naturale
- E** Suono del battito cardiaco
- F** Rumore bianco

La melodia si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

G Regola il volume con il **TASTO G**

B Attiva/Disattiva il sensore del pianto con il **TASTO B**

Se il tuo bambino piange, l'ultima melodia selezionata ricomincia a suonare automaticamente.

Nota Il sensore del pianto rimane attivo per 12 ore.

Maggiore è la distanza fra il dispositivo ed il bambino, minore sarà la sensibilità del sensore del pianto.

H Attiva/Disattiva il sensore di scuotimento con il **TASTO H**. Per riattivare manualmente l'ultima melodia selezionata scuoti semplicemente il Dou-Dou.

Sistema di aggancio Aggancia il tuo Dou-Dou alla coperta con la fettuccia Velcro.

Anello con Velcro Utilizza l'anello con Velcro per agganciare Felix, Robin o Becky alla culla, al passeggino o al seggiolino auto.



⚠ AVVERTENZE - INFORMAZIONI TECNICHE

- IMPORTANTE! Conservare per ulteriori consultazioni.
- Questo prodotto Zazu è pienamente conforme alle seguenti legislazioni: UE, CA, AU, NZ, USA e CN.
- Mantenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurati che il prodotto venga tenuto fuori dalla portata dei bambini piccoli e non permettere mai a tuo figlio di giocare con i le batterie.
- Questo prodotto alimentato da tre batterie 3x AAA 1,5V (non incluse).
- Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie specificato.
- Rimuovere dal prodotto le batterie scariche.
- Le batterie possono essere inserite e rimosse solo da una persona adulta.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie vecchie e nuove.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie alcaline, standard (Zn-carbone) o ricaricabili (Ni MH).
- Le batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate.

- Le batterie devono essere posizionate con la polarità corretta.
- Non cortocircuitare il terminale di alimentazione.
- Quando non utilizzato spegnere il modulo mediante il tasto ON/OFF.
- Non inserire nella culla o posizionare troppo vicino al bambino.
- Questo prodotto è destinato al solo utilizzo interno e non è resistente all'acqua. Mantienilo asciutto.
- Il peluche può essere lavato a mano e asciugato all'aria solo dopo aver rimosso il modulo dal suo interno.
- Questo prodotto è destinato al solo utilizzo interno e non è resistente all'acqua. Mantienilo asciutto.
- Non provare a smontare il prodotto se smette di funzionare, ma contatta il centro assistenza attraverso il tuo negoziante di fiducia.

JUHEND



BEEBI KAISULAPP KOOS SÜDAMELÖÖKIDE HELIGA

Sisestage 3x AAA patareid (ei ole tootega kaasas).

Kasutage üksnes leelispatareisid (alkaliin), mitte tsink-süsinik patareisid.

A Lülitage toode SISSE/VÄLJA **NUPUST A**

Valige meelepärane heli:

- C** 3 järjest mängivat unelaulu
- D** Loodushelid
- E** Südamelöögid
- F** White noise

Heli lülitub 10-minuti möödudes automaatselt välja.

G Valige sobiv helitugevus **NUPUST G**

B Nutusensor SISSE/VÄLJA

Kui beebi puhkeb nutma, siis hakkab automaatselt mängima viimati kõlanud heli.

Tähelepanu! Nutusensor on aktiivne 12 tundi.

Nutusensori tundlikkus sõltub beebi ja toote vahelisest kaugusest ning nende vahel olevatest objektidest!

H Raputussensor SISSE/VÄLJA

Viimati kõlanud heli aktiveerimiseks raputage toodet.

Lutihoidja Kinnita lutt krõpskinnitusega kaisulapi külge.

Krõpskinnitus Kinnita Felix, Robin või Becky krõpskinnitusega võrevoodi, vankri või autoistme külge.



⚠ TÄHTIS! TEHNILINE INFORMATSIOON

- TÄHTIS! Hoia juhend edasiseks kasutamiseks alles.
- ZAZU toode vastab EU, CA, AU, NZ, RU, USA & CN regulatsioonidele.
- Hoidke pakend eemal väikestest lastest!
- Hoidke toode eemal väikestest lastest ning ärge lubage lastel mängida patareidega.
- Toode töötab 3x AAA 1.5 V patareidega (ei ole tootega kaasas).
- Kasutage üksnes ettenähtud patareisid
- Eemaldage tootest tühjad patareid.
- Patareisid võib sisestada üksnes täiskasvanu.
- Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid.
- Ärge kasutage korraga alkaiin, tavalisi (carbon-Zn), või laetavaid (Ni MH) patareisid.
- Kasutage üksnes leelispatareisid (alkaliin), mitte tsink-süsinik patareisid.

- Neradiet üsavienojumu strāvas kontaktligzdā.
- Patareid tuleb paigaldada õige polaarsusega.
- Ärge lühistage toiteklemmi.
- Juhul, kui toodet ei kasutata, lülitage see täielikult välja.
- Ärge asetage toodet võrevoodisse või lapsele liiga lähedale.
- Toote pehme ümbris on käsipestav ning tuleb lasta kuivada õhu käes. Enne pesu eemaldage elektrooniline moodul.
- Toode on mõeldud kasutamiseks üksnes sisetingimustes ning ei ole veekindel. Hoida kuivas.
- Puhastada niiske lapiga, mitte asetada vette või veejoa alla.
- Kui toode lakkab töötamast, ärge proovige seda ise parandada. Võtke ühendust edasimüüjaga.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



ROKASGRĀMATA

MAZUĻU LUPATU LELLE AR SIRDSPUKSTU SKAŅU

Ievietojiet 3x AAA baterijas (nav iekļautas).

Izmantojiet tikai alkalīna baterijas, neizmantojiet cinka karbona.

- A** TNopiediet **POGU A**, lai ieslēgtu/izslēgtu
Izvēlieties vēlamo dziesmu
- C** 3 tradicionālo miega dziesmiņu ieraksti
- D** Dabas skaņa
- E** Sirdspukstu skaņa
- F** Mierīga skaņa

Skaņa automātiski izslēgsies pēc 10 minūtēm.

- G** Iestatiet vēlamo skaņas skaļumu ar **POGU G**

- B** Raudāšanas sensors ON/OFF
Ja jūsu mazulis sāks raudāt, automātiski tiks atskaņota pēdējā klausītā dziesma.

Piezīme Raudāšanas sensors paliks aktīvs 12 stundas. Sensora jutīgumu ietekmē objektu attālums starp sensoru un mazuli.

- H** Kustības sensors ON/OFF
Lai manuāli reaktivizētu skaņu ar pēdējo spēlēto melodiju, vienkārši sakratiet mīksto rotaļlietu.

Knupīša turētājs Piestipriniet māneklīti segai ar velkro lenci.

Velkro aukla Izmantojiet velkro auklu, lai piekārtu Fēliksu, Robinu vai Bekiju virs bērna gultiņas, ratiņiem vai autosēdekļa.



SVARĪGI! TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

- SVARĪGI! Saglabā turpmākai zināšanai.
- Šis ZAZU produkts ir pilnībā atbilstošs EU, CA, AU, NZ & USA likumdošanai.
- Lūdzu uzglabā iepakojumu maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Lūdzu pārliecinies, ka šis produkts tiek uzglabāts maziem bērniem nepieejamā vietā un nekad neļauj bērnam ar to spēlēties vai piekļūt baterijām.
- Šis produkts darbojas ar 3x AAA 1,5 V baterijām (nav iekļautas).
- Izmantojiet tikai paredzētās baterijas.
- Izņemiet tukšās baterijas no produkta.
- Baterijas drīkst ievietot tikai pieaugušie.
- Nelietojiet vecas baterijas kopā ar jaunām baterijām.
- Nelietojiet kopā alkalīna, standarta (karbona-cinka), vai uzlādējamās (Ni MH) baterijas.
- Izmantojiet tikai alkalīna baterijas, neizmantojiet cinka karbona.

- Nelādējamās baterijas nav lādējamās.
- Baterijas jāievieto ņemot vērā pareizo polaritāti.
- Neradiet īssavienojumu strāvas kontaktligzdā.
- Ja produkts netiek lietots, lūdzu pilnībā IZSLĒDZIET to.
- Nenovietojiet to gultiņā vai pārāk tuvu mazulim.
- Plišu var mazgāt ar rokām un žāvēt svaigā gaisā, bet pirms tam ir jāizņem modulis.
- Šo produktu ir paredzēts lietot tikai iekštelpās un tas nav ūdensizturīgs. Lūdzu saglabāiet to sausu.
- Tīrot neiemērciet ūdenī, bet noslaukiet ar mitru drānu.
- Ja produkts pārstāj darboties, lūdzu neizjauciet to.
- Lūdzu sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



INSTRUCȚIUNI

PĂTURICĂ PENTRU BEBELUȘI



Așezați 3 baterii AAA (nu sunt incluse).

Folosiți numai baterii alcaline, fără carbon de zinc.

A PORNITI/OPRIȚI modulul cu **BUTONUL A**

Selectați melodia preferată:

- C** Un ciclu de 3 cântece de leagăn tradiționale
- D** Sunetul naturii
- E** Sunetul bătailor inimii
- F** Zgomot de fundal

Sunetul se va opri automat după 10 minute.

G Setați volumul de sunet dorit cu **BUTONUL G**

B Senzor de plâns PORNIT/OPRIT

Dacă bebelușul începe să plângă, ultima melodie redată se va reporni automat.

Notă Senzorul de plâns va rămâne activ timp de 12 ore. Sensibilitatea senzorului va fi influențată de distanță și de obiectele dintre senzor și bebeluș.

H Senzor de mișcare PORNIT/OPRIT

Pentru a reactiva manual sunetul cu ultima melodie redată, doar scuturați jucăria moale.

Suzeta titular Atașați suzeta la păturică cu curea cu velcro.

Bucă cu velcro Folosiți bucla cu velcro pentru a-l atârna pe Felix, Robin sau Becky de pătuț, cărucior sau scaunul auto.



⚠ IMPORTANT! INFORMATII TEHNICE

- IMPORTANT! Pastrati aceste informatii, pentru consultare ulterioara.
- Acest produs ZAZU, este conform cu normele legislatiei EU, CA, AU, NZ, USA, SI, CA, RU
- Nu lasati ambalajele la indemana copiilor mici.
- Vă rugăm să vă asigurați că produsul nu este la îndemâna copiilor mici și nu permiteți niciodată copilului dvs. să se joace cu cablul de conectare, sau cu bateriile.
- Acest produs functioneaza cu 3 baterii AAA, 1,5 V (nu sunt incluse)
- A se folosi doar bateriile specificate
- Scoateți bateriile goale din produs.
- Bateriile trebuie să fie introduse doar de catre adulți.
- Nu amestecați baterii vechi și noi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-Zn) sau reîncărcabile (Ni MH).
- Utilizați numai baterii alcaline, fără carbon de zinc.

- Bateriile ne-reîncărcabile nu se pot încărca.
- Bateriile trebuie așezate la polaritatea corectă.
- Nu scurt-circuitați terminalul de alimentare.
- Cand nu folosiți produsul, vă rugăm să-l lasati pe modul OFF
- A nu se așeza in interiorul patutului sau prea aproape de copil.
- Plusul se poate spala manual si usca cu aer, dar nu inainte de a indeparta partea electrica.
- Acest produs este destinat uzului interior și nu este rezistent la apă. Vă rugăm să-l păstrați uscat.
- Pentru a curata produsul, folosiți o cârpă umedă.
- Nu încercați să dezamblați produsul dacă nu mai funcționează. Vă rugăm să contactați serviciul clienti.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl



ИНСТРУКЦИИ

УРЕД ЗА УСПОКОЯВАНЕ НА БЕБЕ СЪС ЗВУК СЪРЦЕБИЕНЕ

Поставете 3 x AAA батерии (не са включени)

Използвайте само алкални батерии, без цинков въглерод.

A ВКЛ./ИЗКЛ. на модула с БУТОН A

Изберете предпочитаните си песни:

- C Повтаряне на 3 традиционни бебешки песнички
- D Природен звук
- E Звук сърцебиене
- F Бял шум

Звукът ще се изключи автоматично след 10 минути.

G Настояте желания звук на мелодията с БУТОН G

B Сензор за плач ВКЛ/ИЗКЛ

Ако бебето ви започне да плаче, последната песен автоматично ще се пусне отново.

ЗАБЕЛЕЖКА Сензорът за плач ще остане активен за 12 часа. Чувствителността на сензора ще се повлияе от разстоянието и обектите между сензора и бебето.

H Сензор за разтърсване ВКЛ/ИЗКЛ

Ръчно реактивиране на звука с последната пусната мелодия, само разтърскайте меката играчка.

ЗАЛЪГАЛКА ДЪРЖАЧ Закрепете залъгалката към одеялцето с велкро лента.

ВЕЛКРО ХАЛКА Използвайте велкро халката за закачане на Феликс, Робин или Беки към кошарата, количката или столчето за кола.



ВАЖНО! ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- ВАЖНО! Пазете за бъдеща справка.
- Този продукт ZAZU е изцяло съвместим със законодателството на ЕС, Канада, Австралия, Нова Зеландия и САЩ.
- Моля, дръжте опаковката далеч от малки деца.
- Моля гарантирайте, че продуктът е далеч от обсега на малки деца и никога не позволявайте децата да играят с батериите.
- Този продукт работи с 3x AAA 1.5 V батерии (не са включени).
- Използвайте само конкретните батерии.
- Извадете празните батерии от продукта.
- Батериите трябва да се поставят само от възрастни.
- Не смесвайте нови и стари батерии.
- Не смесвайте алкални, стандартни (цинково-въглеродни) и зареждащи се (Ni MH) батерии.
- Еднократните батерии не могат да се зареждат.
- Батериите трябва да бъдат поставени с правилен поляритет.

- Не предизвиквайте късо съединение в захранващия терминал.
- Използвайте само алкални батерии, без цинков въглерод.
- Когато не се използва, моля ИЗКЛЮЧЕТЕ напълно продукта
- Да не се поставя в кошарата или твърде близо до бебето.
- Плюшът може да се пере на ръка и да съхне на въздух, но преди това извадете устройството.
- Този продукт е предназначен за употреба удома и не е водоустойчив. Моля, поддържайте сух.
- При почистване, не потапяйте във воеда, а избърсвайте с влажна кърпа.
- Не се опитайте да разглобявате продукта, ако не работи. Моля, свържете се с потребителския отдел