

LUCEO 10M

SOLAR

Инструкции за употреба

Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате продукта. Запазете ги за бъдещи справки. При необходимост предайте това ръководство на трети страни.

1. Общи инструкции

Извадете изделието от кутията, преди да го свържете към захранването. Съхранявайте устройството на място, недостъпно за деца и неупълномощени лица.

Инструкции за безопасност

- **Това осветително тяло не е играчка.** * **Работна температура:** 0 до 40 °C.
- **Околна среда:** Не поставяйте продукта близо до източници на топлина, тъй като това може да го повреди и да предизвика пожар. Дръжте запалими материали далеч от крушките. Не допускайте лампата или конекторът да влизат в контакт със стени, платове за завеси, щори или други материали.
- **Монтаж:** Лампите трябва да висят свободно надолу с минимално разстояние от 10 см от най-близкия обект. Не навивайте крушките.
- **Риск от удушаване:** Ако гъвкавият кабел е достъпен от пода, той трябва да бъде здраво закрепен към стената.
- **Неизправност:** В случай на повреда, изключете продукта и се свържете с квалифициран персонал. Всяко електронно устройство, различно от доставеното, може сериозно да повреди работата на продукта. **Само за декорация.**

Общи инструкции за електрическа безопасност

- Тази лампа **не е защитена срещу потапяне във вода**; неправилният монтаж може да доведе до инциденти.
- Ако използвате удължители, уверете се, че връзката не е на място, където може да се събира вода.
- Избягвайте включване и изключване, когато оборудването е мокро.
- Не използвайте продукта при повреден кабел или счупена лампа. В такъв случай той трябва да бъде заменен изключително от производителя или оторизиран технически сервиз, за да се избегне риск.

Специфични инструкции за електрическа безопасност

ВНИМАНИЕ: ТАЗИ СВЕТЛИННА ГИРЛЯНДА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА, ОСВЕН АКО ВСИЧКИ УПЛЪТНИТЕЛНИ ГАРНИТУРИ НЕ СА ПОСТАВЕНИ.

- Свързвайте продукта само с предоставения драйвер (захранващ блок). Не използвайте друг драйвер, тъй като това може да причини непоправими повреди.
 - Светлинният източник на това осветително тяло не подлежи на смяна; когато достигне края на живота си, цялото осветително тяло трябва да бъде подменено.
 - Външният кабел на тази лампа не може да се подменя; ако е повреден, лампата трябва да се унищожи.
-

2. Предупредителни символи

1. **СЕ:** Съответствие с европейските директиви за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост.
 2. **Символ за разделно събиране:** Задрасканият контейнер за боклук показва, че продуктът подлежи на разделно събиране. Електрическото и електронното оборудване не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци (Директива 2012/19/EU).
 3. **Клас III:** Уред, проектиран да се захранва от източник на безопасно свръхниско напрежение (SELV). Напрежението е достатъчно ниско, че при нормални условия няма риск от токов удар.
 4. **Защитен екран:** В случай на пукнатина в защитния екран, той трябва да се смени.
 5. **СМІN:** Съответствие с регулациите за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост на Кралство Мароко.
-

3. Инструкции и препоръки за употреба

- Инсталациите с гирлянди изискват използването на стоманени водачи или други системи за поддържане като S-образни куки, винтови куки или кабелни връзки (не са включени).
- За закрепване към конструкцията не използвайте пирони, скоби или други остри/проводими материали. **НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ КАБЕЛА.**

4. Поддръжка и почистване

- За правилна поддръжка е препоръчително да го предпазвате от дъжд, директно слънце и резки промени в температурата.
- Почиствайте с кърпа или четка за премахване на прах и гъба, леко навлажнена с неутрален сапун, като търкате внимателно.
- Ако няма да използвате продукта дълго време, съхранявайте го на място, защитено от дъжд и прах.

5. Гаранция

Важи общата законова гаранция в съответствие с действащите разпоредби в страната на купувача, от датата на доставка на стоките и при представяне на касовата бележка.

Изключения от гаранцията: Гаранцията не покрива проблеми, произтичащи от неправилна употреба. Изключени са случаи като:

- Модификация на продукта от потребителя.
- Неспазване на инструкциите за употреба.
- Дефектна хранваща система на мястото на монтаж (пrenaпрежение и др.).
- Щети от околната среда (влага, топлина, прах, корозия, екстремни температури).
- Непредвидена употреба, неотризирани модификации или допълнения.
- Щети от неправилно опаковане при връщане.
- Консумативи, които могат да се подменят (батерии, крушки).

6. Въпроси и рекламации

Ако имате въпроси относно употребата или работата на продукта, свържете се с нас чрез информацията върху касовата бележка.