

# PLAY

## LIGHT & MUSIC

Прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да боравите с продукта. Запазете тези инструкции за бъдеща справка. Ако е необходимо, предайте това ръководство на трети страни.

### 1. ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

Извадете сглобката от кутията, преди да я свържете към захранването. Пазете устройството далеч от достъпа на деца и неотORIZИРАНИ лица.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това осветително тяло не е играчка. Работна температура от 0 до 40 °C. Не поставяйте продукта в близост до източници на топлина, това може да повреди продукта и в крайна сметка да предизвика пожар. Дръжте запалими материали далеч от крушките. Не позволявайте на лампата или конектора да влизат в контакт със стени, тъкани, свързани със завеси, щори или други материали. В случай на неправилна работа, изключете продукта и се свържете с квалифициран персонал.

### ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Ако се използват удължители, уверете се, че връзката не се намира на място, където може да се събере вода. За предотвратяване на навлизането на вода, щепселът на конектора за зареждане трябва винаги да е на мястото си и здраво закрепен (освен при зареждане). Избягвайте да правите връзки и прекъсвания, когато оборудването е мокро. Когато се използва на открито на мокри места, електрическата инсталация, към която е свързано, трябва да осигурява защита от прекъсвач на веригата при заземяване (GFCI). Използвайте само в рамките на посочените граници на напрежението. Не използвайте продукта в случай на повреден кабел или счупване на лампата. В този случай той трябва да бъде подменен само от производителя или от оторизирания сервизен представител, за да се избегне всякакъв риск.

### СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

За да заредите продукта, е необходимо да използвате само зарядно устройство (не е включено) със следните характеристики: **USB DC 5V МАКСИМУМ 2A**. Не използвайте зарядно устройство с други характеристики. Продуктът може да бъде непоправимо повреден. Светлинният източник, съдържащ се в това осветително тяло, може да бъде подменен само от производителя или неговия сервизен агент, или кабелът или шнурът да не могат да бъдат лесно подменени. Честотни ленти: 2,4-2,4835 GHz. Максимална предавана RF мощност в честотните ленти, в които работи: 10mW.

## 2. ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИМВОЛИ

- **(1) СЕ:** Съответствие с европейските директиви за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост.
- **(2) Символ на зачеркнат контейнер за боклук на колела:** Показва, че този продукт подлежи на разделно събиране. Електрическото и електронното оборудване трябва да се събира и да не се изхвърля с битовите отпадъци. Отпадъчното електрическо и електронно оборудване трябва да бъде етикетирано със система за събиране в съответствие с Директива 2012/19/ЕС. Електрическото и електронното оборудване е опасно за околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества в състава му. Правилното съхранение и събиране на един от тези продукти допринася за защитата на околната среда и общественото здраве и са основни условия. Рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване. За повече информация относно доставката и събирането на използвано електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местните власти и оторизирания център за събиране в тази връзка.
- **(3) Уред от клас III:** Проектиран да се захранва от захранване с разделено или безопасно свръхниско напрежение (SELV). Напрежението на захранването SELV е достатъчно ниско, така че при нормални условия човек може да влезе в контакт с него без риск от токов удар. Следователно не е необходимо да се включват функциите за безопасност на устройствата от Клас I и Клас II. За съответствието на медицинските изделия от Клас III това не се счита за достатъчна защита.
- **(4) Пукнатина в защитния екран:** В случай на пукнатина в защитния екран, той трябва да бъде подменен.
- **(5) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този продукт се доставя с батерии тип "копче". Да се държи далеч от достъпа на деца. Поглъщането може да причини изгаряния, перфорация на меките тъкани и смърт. Тежки изгаряния могат да възникнат в рамките на 2 часа след поглъщане. Незабавно потърсете медицинска помощ.

## 3. ИНСТРУКЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Когато използвате продукта в контакт с вода, уверете се, че зоната на високоговорителя е напълно свободна от вода. В противен случай това може да повлияе на правилния звук. Ако е необходимо, поставете продукта с лицето надолу и го оставете да изсъхне напълно, уверете се, че монтажната повърхност на продукта трябва да е гладка и чиста. Преди да използвате дистанционното управление, отстранете изолационната лента от литиевата батерия CR2025 (включена в дистанционното управление).

## 4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Уверете се, че монтажната повърхност на продукта е гладка и чиста. Тази лампа включва няколко метода за монтаж, използвайте метода за монтаж, който е най-подходящ за вас. В случай на използване на метод за монтаж с двустранна лента, уверете се, че е инсталиран на чиста и гладка повърхност. Преди да използвате

дистанционното управление, отстранете изолационната лента от литиевата батерия CR2025 (включена в дистанционното управление).

## 5. ГАРАНЦИЯ

Общата законова гаранция се прилага в съответствие с действащите разпоредби в държавата на купувача, от доставката на стоките и при представяне на касовата бележка като доказателство за покупка.

- **Приложение на гаранцията:** За да се приложи гаранцията, продуктът трябва да е бил инсталиран, експлоатиран и поддържан в съответствие с насоките в Ръководството за употреба. Ремонтите и подмяната на части не удължават първоначалната гаранция.
- **Гаранционни изключения:** Гаранцията не покрива проблеми или инциденти, произтичащи от неправилна употреба на продукта. Гаранцията на продукта е ограничена до стойността на продукта. По-конкретно, следните случаи са изключени:
  - Всяка модификация на продукта от потребителя ще направи гаранцията на продукта невалидна.
  - Ако насоките за употреба и/или препоръките за продукта, описани в тези инструкции, не са спазени.
  - Дефектна захранваща система на мястото на инсталиране на продукта: пренапрежение, колебания в захранването или мрежата и др.
  - Всякакви повреди в резултат на въздействие върху околната среда: влажност, топлина, прах, ръждясали повърхности, крайбрежна корозия, екстремни температури и др.
  - Непредвидена употреба на продукта или неговите части.
  - Всяка неоторизирана модификация и/или добавяне на части.
  - Всяка повреда на продукта или неговите части, произтичаща от неправилно опаковане и изпращане при връщане.
  - Също така изключени от гаранционни претенции са консумативи, които могат да бъдат подменени, като батерии и крушки.

## 6. ВЪПРОСИ И РЕКЛАМАЦИИ

Ако имате въпроси или затруднения относно използването, работата или външния вид на продукта, можете да се свържете с нас, като използвате информацията на касовата бележка.

## 7. ОПРОСТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

NEWGARDEN SPAIN, S.L. декларира, че радиооборудването тип МОДЕЛ PLAY е в съответствие с Директиви 2014/53/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния уебсайт:

[https://newgarden.es/Documentacion/declaraci%C3%B3n\\_de\\_conformidad\\_play\\_disk.pdf](https://newgarden.es/Documentacion/declaraci%C3%B3n_de_conformidad_play_disk.pdf)

## 8. ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

### **СИНХРОНИЗИРАНЕ НА 1 ПРОДУКТ:**

1. Включете продукта, като задържите бутона ON/OFF на основата за поне две секунди.
2. Натиснете бутона Bluetooth ON/OFF на дистанционното управление. Ще чуете звук „Bluetooth Mode“, показващ, че Bluetooth-ът на продукта е активиран.
3. Отворете Bluetooth настройките на вашия телефон или мобилно устройство, потърсете и изберете устройството NEWGARDEN SPEAKER от списъка с налични устройства. Когато Bluetooth връзката е успешна, високоговорителят ще издаде звуков сигнал и светлините ще мигнат отново, за да потвърдят връзката.

### **СДВОЯВАНЕ НА 2 ПРОДУКТА ЕДНОВРЕМЕННО:**

1. Включете и двата продукта, като натиснете и задържите бутона ON/OFF на основата за две секунди.
2. Натиснете бутона ON/OFF отново два пъти, но само на един от високоговорителите, и след това натиснете бутона ON/OFF два пъти на втория високоговорител.
3. Изчакайте няколко минути, докато продуктите се свържат помежду си. Когато сдвояването е успешно, и двата високоговорителя ще издадат звуков сигнал и светлините им ще мигнат за кратко.

**Bluetooth връзка с мобилното устройство:** 4. След като двата високоговорителя са сдвоени помежду си, отворете Bluetooth настройките на вашия телефон или мобилно устройство. 5. Потърсете и изберете устройството NEWGARDEN SPEAKER от списъка с налични устройства. 6. Когато Bluetooth връзката е успешна, високоговорителите ще издадат звуков сигнал и светлините ще мигнат отново, за да потвърдят връзката.

*Забележка: Важно е първо да сдвоите високоговорителите, преди да ги свържете към телефона си.*