

CHERRYBATTERY

Прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да боравите с продукта. Запазете тези инструкции за бъдещи справки. Ако е необходимо, предайте това ръководство на трети лица.

1. ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

Извадете устройството от кутията, преди да го свържете към захранването. Пазете устройството далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това осветително тяло не е играчка. Работна температура от 0 до 40 °C. Не поставяйте продукта близо до източници на топлина, това може да повреди продукта и в крайна сметка да предизвика пожар. Дръжте запалими материали далеч от крушките. Не позволявайте лампата или конекторът да влизат в контакт със стени, тъкани, свързани със завеси, щори или други материали. В случай на необичайна работа, изключете продукта и се свържете с квалифициран персонал.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Ако се използват удължители, уверете се, че връзката не се намира на място, където може да се събира вода. За да предотвратите навлизането на вода, щепселът на конектора за зареждане трябва винаги да бъде на мястото си и здраво закрепен (освен когато се зарежда). Избягвайте свързване и разкачане, когато оборудването е мокро. Когато се използва на открито на мокри места, електрическата инсталация, към която е свързано, трябва да осигурява защита чрез прекъсвач при повреда на земята (GFCI). Използвайте само в рамките на посочените граници на напрежението. Не използвайте продукта в случай на повреден кабел или счупване на лампата. В този случай тя трябва да бъде заменена само от производителя или оторизиран сервизен дилър, за да се избегне всякакъв риск.

СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

За зареждане на продукта е необходимо да се използва зарядно устройство (не е включено в комплекта) със следните характеристики: USB DC 5V МАКСИМУМ 2A. Не използвайте зарядно устройство с други характеристики. Продуктът може да бъде непоправимо повреден. Светлинният източник, съдържащ се в това осветително тяло, може да бъде заменен само от производителя, негов сервизен агент или лице с подобна квалификация. Метод на фиксиране на кабела или шнура така, че да може лесно да бъде заменен.

2. ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИМВОЛИ

(1) CE: Съответствие с европейските директиви за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост. (2) Символът със зачеркнат контейнер за боклук показва, че този продукт подлежи на разделно събиране. Електрическото и електронното оборудване трябва да се събира и да не се изхвърля с битовите отпадъци. Отпадъчното електрическо и електронно оборудване трябва да бъде етикетирано със система за събиране в съответствие с Директива 2012/19/ЕС. Електрическото и електронното оборудване е опасно за околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества в състава си. Правилното съхранение и събиране на тези продукти допринасят за опазването на околната среда и общественото здраве и са основни условия. За рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местните органи и оторизирания център за събиране. (3) Уред от Клас III е проектиран да се захранва от източник на захранване с отделено или безопасно свръхниско напрежение (SELV). Напрежението на SELV захранването е достатъчно ниско, така че при нормални условия човек може да влезе в контакт с него без риск от токов удар. Следователно не е необходимо да се включват функциите за безопасност на устройства от Клас I и Клас II. За съответствието на медицински устройства от Клас III това не се счита за достатъчна защита. (4) В случай на пукнатина в защитния екран, той трябва да бъде подменен. (5) CMIN: Съответствие с разпоредбите за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост на Кралство Мароко, където е приложимо. (6) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт се доставя с батерии тип "копче". Дръжте далеч от деца. Поглъщането може да причини изгаряния, перфорация на меките тъкани и смърт. Тежки изгаряния могат да възникнат в рамките на 2 часа след поглъщане. Потърсете незабавно медицинска помощ.

4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Ако няма да използвате продукта за дълъг период от време, препоръчваме да съхранявате продукта на място, което не е изложено на вода и/или прах. За да поддържате продукта чист, използвайте влажна кърпа и избършете внимателно.

5. ГАРАНЦИЯ

Общата законова гаранция се прилага в съответствие с разпоредбите, действащи в страната на купувача, от момента на доставка на стоките и при представяне на касовата бележка като доказателство за покупка.

Приложение на гаранцията: За да се приложи гаранцията, продуктът трябва да е бил инсталиран, експлоатиран и поддържан в съответствие с насоките в Инструкцията за употреба. Ремонтите и подмяната на части не удължават първоначалната гаранция.

Изключения от гаранцията: Гаранцията не покрива проблеми или инциденти, произтичащи от неправилна употреба на продукта. Гаранцията на продукта е ограничена до стойността на продукта. По-конкретно, следните случаи са изключени:

- Всяка модификация на продукта от страна на потребителя прави продукта извън гаранция.

- Ако насоките за употреба и/или препоръките за продукта, описани в тези инструкции, не са били спазени.
- Дефектна захранваща система на мястото на инсталиране на продукта: пренапрежение, колебания в мощността или мрежата и т.н.
- Всяка повреда, произтичаща от въздействието на околната среда: влажност, топлина, прах, ръждясали повърхности, крайбрежна корозия, екстремни температури и т.н.
- Непредвидена употреба на продукта или негови части.
- Всяка неоторизирана модификация и/или добавяне на части.
- Всяка повреда на продукта или неговите части, произтичаща от неправилно опаковане и транспортиране по време на връщане.
- Също така от гаранционните претенции са изключени консумативи, които могат да бъдат заменени, като батерии и крушки.

6. ВЪПРОСИ И РЕКЛАМАЦИИ

Ако имате въпроси или затруднения относно използването, работата или външния вид на продукта, можете да се свържете с нас, като използвате информацията на касовата бележка за покупка.