

SARDINIA40

BATTERY

Прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да боравите с продукта. Запазете тези инструкции за бъдеща справка. Ако е необходимо, предайте това ръководство на трети лица.

1. ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

Извадете устройството от кутията, преди да го свържете към захранването. Пазете устройството извън обсега на деца и неоторизирани лица.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това осветително тяло не е играчка. Работна температура от 0 до 40 °C. Не поставяйте продукта близо до източници на топлина, това може да повреди продукта и в крайна сметка да причини пожар. Дръжте запалими материали далеч от крушките. Не позволявайте на лампата или конектора да влизат в контакт със стени, тъкани, свързани със завеси, щори или други материали. В случай на необичайна работа, изключете продукта и се свържете с квалифициран персонал.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Ако се използват удължители, уверете се, че връзката не се намира на място, където може да се събира вода. За да предотвратите навлизането на вода, щепселът на конектора за зареждане трябва винаги да е на мястото си и здраво закрепен (освен по време на зареждане). Избягвайте да правите връзки и разединения, когато оборудването е мокро. Когато се използва на открито на мокри места, електрическата инсталация, към която е свързано, трябва да осигурява защита чрез дефектнотокова защита (GFCI). Използвайте само в рамките на посочените граници на напрежението. Не използвайте продукта в случай на повреден кабел или счупване на лампата. В този случай той трябва да бъде подменен само от производителя или оторизиран сервизен дилър, за да се избегне всякакъв риск.

СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

За да заредите продукта, ще бъде необходимо да използвате изключително зарядно устройство (не е включено в комплекта) със следните характеристики: USB DC 5V МАКСИМУМ 2A. Не използвайте зарядно устройство с други характеристики. Продуктът може да бъде непоправимо повреден. Светлинният източник, съдържащ се в това осветително тяло, може да бъде заменен само от производителя или негов сервизен агент, или подобно квалифицирано лице. Метод на закрепване на кабела или шнура, така че да може лесно да бъде подменен.

2. ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИМВОЛИ

- **(1) CE:** Съответствие с европейските директиви за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост.
 - **(2)** Зачеркнатият символ на контейнер за смет на колела върху уреда или опаковката показва, че този продукт подлежи на разделно събиране. Електрическото и електронното оборудване трябва да се събира и да не се изхвърля с битовите отпадъци. Отпадъчното електрическо и електронно оборудване трябва да бъде етикетирано със система за събиране в съответствие с Директива 2012/19/EU. Електрическото и електронното оборудване е опасно за околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасно вещество в състава му. Правилното съхранение и събиране на един от тези продукти допринася за защитата на околната среда и общественото здраве и са основни условия. Рециклирането на употребявано електрическо и електронно оборудване. За повече информация относно доставката и събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местните власти и оторизирания център за събиране в това отношение.
 - **(3)** Уред от клас III е проектиран да се захранва от захранване с отделено или безопасно свръхниско напрежение (SELV). Напрежението на захранването SELV е достатъчно ниско, че при нормални условия човек може да влезе в контакт с него без риск от токов удар. Следователно не е необходимо да се включват функциите за безопасност на Клас I и Клас II устройства. За съответствието на медицинските изделия от клас III, това не се счита за достатъчна защита.
 - **(4)** В случай на пукнатина в защитния екран, той трябва да бъде подменен.
 - **(5) CMIN:** Съответствие с разпоредбите на Кралство Мароко за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост, както е приложимо.
-

3. ИНСТРУКЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Препоръчва се пълно зареждане преди първата употреба.

4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Ако няма да използвате продукта за дълъг период от време, препоръчваме да съхранявате продукта на място, което не е изложено на вода и/или прах. За да поддържате продукта чист, използвайте влажна кърпа и избърсвайте внимателно.

5. ГАРАНЦИЯ

Общата законова гаранция се прилага в съответствие с действащите разпоредби в страната на купувача, от доставката на стоките и при представяне на касовата бележка като доказателство за покупка.

Прилагане на гаранцията

За да бъде валидна гаранцията, продуктът трябва да е бил инсталиран, експлоатиран и поддържан в съответствие с насоките в Ръководството за употреба. Ремонтите и подмяната на части не удължават първоначалната гаранция.

Изключения от гаранцията

Гаранцията не покрива проблеми или инциденти, произтичащи от неправилна употреба на продукта. Гаранцията на продукта е ограничена до стойността на продукта. По-конкретно са изключени следните случаи:

- Всяка модификация на продукта от потребителя ще направи продукта извън гаранция.
- Ако насоките за употреба и/или препоръките за продукта, описани в тези инструкции, не са били спазени.
- Дефектна захранваща система на мястото на инсталиране на продукта: пренапрежение, колебания в захранването или мрежата и т.н.
- Всяка повреда, произтичаща от въздействието на околната среда: влажност, топлина, прах, ръждясали повърхности, крайбрежна корозия, екстремни температури и т.н.
- Непредвидена употреба на продукта или неговите части.
- Всяка неоторизирана модификация и/или добавяне на части.
- Всяка повреда на продукта или неговите части, произтичаща от неправилно опаковане и изпращане при връщане.
- Също така изключени от гаранционни искове са консумативи, които могат да бъдат заменени, като батерии и крушки.

6. ВЪПРОСИ И РЕКЛАМАЦИИ

Ако имате някакви въпроси или затруднения относно употребата, работата или визуалния външен вид на продукта, можете да се свържете с нас, като използвате информацията на касовата бележка.